

# Instrukcja montażu opraw oświetleniowych z serii RONDO

Za pomocą wkrętów (brak w zestawie) przymocuj słupek z podstawą do fundamentu lub innego utwardzonego terenu. Przeciągnij przez słupek kabel zasilający.

Podłącz kabel z łącznika (1) do głównego źródła zasilania.

Aby zapewnić prawidłową instalację, zalecamy zapewnienie wodoszczelnego połączenia między kablami zasilającymi oraz do stosowania tylko elastycznej podwójnej osłony izolacyjnej (typu HAR) lub odpowiedniej do użytku na zewnątrz.

