

# Instrukcja montażu opraw oświetleniowych

## TEO 1, TEO 2, TEO 3

1. Odkręć śruby (1) i zdejmij górną pokrywę (2)
2. Przełóż kabel zasilający (3) do listwy zasilającej (4), a następnie dokręć blok kablowy (5).

UWAGA: używaj tylko elastycznej podwójnej osłony izolacyjnej (typ HAR). Zewnętrzna średnica kabla musi być mniejsza niż 11 mm i grubość wewnętrznych przewodów elektrycznych musi wynosić od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>.

Przewód zasilający nie jest dołączony do oprawy, po zaopatrzeniu się w odpowiedni przewód można połączyć go z kablem ziemnym za pomocą kostki zaciskowej

3. Umieść złączkę na słupie i dokręć kołek (6).
4. Zainstaluj żarówkę (nie wchodzi w skład opakowania)
5. Umieść górną pokrywę (2) i dokręć śruby (1) z podkładkami (7).

